


# Contenido



<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>
<b>Servidor de KEPDirect para PLCs</b> .....	<b>2</b>
<b>Preparación para la instalación</b> .....	<b>5</b>
<b>Comenzando un proyecto nuevo.</b> .....	<b>17</b>
<b>Adición de aparatos (devices) al nuevo proyecto.</b> .....	<b>26</b>
<b>Agregando tags a un proyecto nuevo</b> .....	<b>36</b>
<b>Configuración de Grupos de tags</b> .....	<b>44</b>
<b>Usando un cliente rápido OPC para probar la configuración de un aparato</b> .....	<b>46</b>
<b>Tags dinámicos</b> .....	<b>49</b>
<b>Importando y exportando archivos CSV de <i>DirectSOFT32</i></b> ..	<b>53</b>