



- 1) Vorhandene Gerätedichtung entfernen
- 2) Adapterring EDT-28
- 3) Dichtung EDT-27
- 4) Bohrung  $\varnothing 30,5^{+0,5}$  mm nach DIN EN 50007
- 5) Frontplatte
- 6) Scheibe MUE-2

- \* bestehend aus:
- Adapterring EDT-28
  - Dichtung EDT-27
  - Scheibe MUE-2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
In dieser Anleitung genannte Daten sind sorgfältig  
geprüfte typische Serienwerte.

- 1) Remove existing device seal
- 2) Adapter ring EDT-28
- 3) Seal EDT-27
- 4) Bore hole  $30,5^{+0,5}$  mm diameter to DIN EN 50007
- 5) Front plate
- 6) Disc MUE-2

- \* consisting of:
- adapter ring EDT-28
  - seal EDT-27
  - disc MUE-2

Subject to technical modifications and errors. The  
data specified in these instructions are carefully  
checked typical standard values.

- 1) Enlever le joint d'appareil existant
- 2) Bague d'adaptateur EDT-28
- 3) Joint d'étanchéité EDT-27
- 4) Perçage  $\varnothing 30,5^{+0,5}$  mm selon la norme DIN EN 50007
- 5) Plaque frontale
- 6) Rondelle MUE-2

- \* comprenant les éléments suivants :
- bague d'adaptateur EDT-28
  - joint d'étanchéité EDT-27
  - rondelle MUE-2

Sous réserve de modifications techniques et  
d'erreurs. Les données mentionnées dans cette  
notice sont des valeurs standards typiques  
contrôlées avec soin.